

Reifendrucksensoren deaktivieren

Beitrag von „Jekyll & Hyde“ vom 19. November 2011 um 11:27

Das hab ich, dann kommt bei jeden Start die Meldung, Reifendrucküberwachung deaktiviert.

Gruß Sönke