

Reifendrucksensoren deaktivieren

Beitrag von „olav1966“ vom 19. November 2011 um 12:08

Es geht darum das die Fehlermeldung im Display ansteht selbst wen es im MFD ausgeschaltet wird.

Darum möchte ich es komplett aus der Steuerung raus haben.

Es geht!!!!

Nur suche ich jemanden der es im Raum Bremen kann.