

Reifendrucksensoren deaktivieren

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 19. November 2011 um 14:20

Hallo,

so sollte es gehen:

STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07

??xxx: *Extra-Optionen / Mehrausstattungen*

- +00 - keine Mehrausstattung
- +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
- +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
- +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv

xx?xx: *Länderauswahl*

- 1 - Europa (EU)
- 2 - USA (US)
- 3 - Kanada (CDN)
- 4 - Grossbritannien (GB)
- 5 - Japan (JP)
- 6 - Saudi Arabien (SA)
- 7 - Australien (AUS)

xxx?x: *Serviceintervalle*

- 1 - flexible Serviceintervalle (QG1)
- 2 - feste Serviceintervalle (QG2)
- 3 - keine Serviceintervalle (USA, Canada)

xxxx?: *Motor/Getriebe*

- 1 - Standard

Quelle: de.openobd.org

Das heißt, Du mußt von der Summe der ersten beiden Stellen 01 abziehen (zb alt: 32xxx ; neu 31xxx)

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/15711-reifendruckensoren-deaktivieren/?postID=221470#post221470>