

# Reifendrucksensoren deaktivieren

Beitrag von „touaresch“ vom 20. November 2011 um 12:32

[Zitat von Kerstinflorian](#)

Achso. Und weswegen dann die Sensoren? Also ich hab mir welche dazugestellt. Aber ich ging davon aus, dass wir auch entsprechende Sicherheitsreifen besitzen.

Hallo TF,

das Reifenfülldruck-Kontrollsystem (RDK) ist für "Normalreifen" > Sonderausstattung und funktioniert **nur mit** Radsensoren.

Bei Notlaufreifen>runflat´s sind die Radsensoren und das RDK **zwingend** vorgeschrieben, da diese Reifen-z.B. bei Nagellochbeschädigungen,beschädigten Ventilen-,"**schleichenden Luftverlust**"

haben ,mit denen man jedoch noch ca.80 km fahren kann ehe sie "plattgerollt" sind.!

Gruß

touaresch