

# CD Wechsler Störgeräusch nicht Drehzahlabhängig

Beitrag von „bejai“ vom 23. November 2011 um 15:26

Moin Moin,

Hier noch was zur Fehlersuche.

Brummt nur bei Licht an. Egal ob Standlicht, Fahrlicht, ...

Ohne ist nix zu hören.

Alle Kabel geprüft und i.O.

Verschiedene Wechsler geprüft und immer das gleiche. Brummen nur bei Licht Auch nur bei Zündung an.

Hat den keiner eine Idee??

über welchen Aschluß wird die Automatische Lichtumschaltung gesteuert? Tag auf Nachtbetrieb???

Kann ich dies inaktiv setzen?

Gerald