

# Warnschwelle einstellen - aber wo?

**Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 25. November 2011 um 21:42**

Hallo,

bei ca. 10km/h kommt ein akustisches Signal mit der Displaymeldung Warnschwelle überschritten. Ich weiß man kann einen Wert angeben, um eine Warnung zu bekommen, wenn ein Schwellwert für die Geschwindigkeit erreicht ist. Aber wo finde ich das? Setup / Car?

Gruß,

Markus