

Warnschwelle einstellen - aber wo?

Beitrag von „Darragh“ vom 26. November 2011 um 21:00

Hallo Freunde

Die "Warnschwelle", die hier angesprochen wird, muß ja nicht unbedingt die gleiche Funktion sein, die wir aus dem T1 als "Geschwindigkeitswarnung" für z.B. Winterreifen kennen.

Kann es sein, das hier das Abschalten des PDS gemeint ist, welche als visuelle und akustische Meldung ausgegeben wird?

Beim T1 schaltet sich diese Funktion, wenn auch ohne Anzeige in der MFA in etwa bei gleicher Geschwindigkeit (10km/h) ab.

Nur so als Gedanke.... 