

Sicherung CD Wechsler

Beitrag von „macko“ vom 5. Dezember 2011 um 19:47

[Zitat von juma](#)

.... **Der Wechsler bekommt seinen Strom (wenn ich mich nicht irre, aber bei Alpine war das auch so) über das Verbindungskabel RNS<->Wechsler. Wenn da nun das Kabel nicht fest sitzt, kommt halt keine Spannung an** 😊

Hi Uli,

ja ist genau richtig, denn ich hab meinen Wechsler ausgebaut, das Kabel aber drin gelassen und bekomme so beim Fehlerspeicherauslesen Fehler vom RNS (allerdings unbedeutend).

grüsse

marco