

# Wo ist der Sensor für die Steuerung der Leuchtweitenregulierung?

Beitrag von „Der Harry“ vom 6. Dezember 2011 um 16:44

Hallo zusammen

Ich habe jetzt seit einer Woche meinen gebrauchten Dicken und schon gibt es die ersten Macken.

Im Moment kommt ständig die Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung prüfen" .

Hier im Forum habe ich herausgefunden, das es die Steckverbindung im Radkasten sein kann.

Da ich deswegen nicht gleich zum 😊 fahren will, bräuchte ich mal ne genau Beschreibung wo ich den Stecker finde.

Klar, er ist im Radkasten, aber bevor ich den Falschen erwische, würde ich doch gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen.

Kurz noch ein paar Daten: Touareg 1, Bj 2003, V6 3,2 ohne Luftfederung und mit Xenon, weiters auf Anfrage ....

Danke schonmal

Harry