

Wo ist der Sensor für die Steuerung der Leuchtweitenregulierung?

Beitrag von „azarel“ vom 8. Dezember 2011 um 17:58

Hallo,

T1 ohne Luftfederung haben 2 Sensoren für die LWR.

Einer sitzt im Radkasten vorne links, oben am Federbein.

Der andere hinten links in der Radaufhängung.

Obwohl die Sensoren gut gekaspelt sind, bekommen sie doch früher oder später Feuchtigkeit ab.

Die verbaute Platine korrodiert und das wars dann.

Am leichtesten ist mit einem Diagnosegerät herauszubekommen, ob es der vordere oder der hintere Sensor ist.

Sicherheitshalber kannst Du dann mal zuerst nur den Stecker prüfen.

Angesichts des Baujahrs gehe ich aber eher davon aus, dass Du den Sensor neu brauchst (ca. 100-150 Euro)

Der Hintere ist z.B. auf einer Hebebühne von unten recht einfach zu wechseln.

Beim Vorderen bekommst Du mit Glück die zwei Inbus-Schrauben direkt am Gehäuse auf.

Falls nicht muss der Stoßdämpfer raus - großes Tennis.

Viele Grüße,

Martin