

Parkdistanzkontrolle - PDC Schalter leuchtet permanent

Beitrag von „blinnekvw“ vom 15. Dezember 2011 um 07:45

Hallo,

hatte das schonmal einer von Euch? Heute leuchtete die PDC-Kontroll-Leuchte im Schalter. Eigentlich sollte die nur an sein,

wenn die PDC abgeschaltet ist. Die PDC funktioniert hinten und vorn einwandfrei und läßt sich durch den Schalter auch ein-

bzw. ausschalten. Die Leuchte im Schalter bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung an. Was kann das sein?

(Gestern war das noch nicht und ich habe den Schalter auch nicht benutzt.)

Für eure Antworten vorab vielen Dank!!!

Gruß, Bernd