

Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „fenek70“ vom 20. Dezember 2011 um 12:19

[Zitat von kaschtler1a](#)

Schau mal im Steuergerät 09 (Zentralelektrik nach, dort findest Du bei den Anpassungen die Zeiteinstellungen und in der Codierung (Leider in englisch) findest Du Optionen wie "Foglights" "Highbeam" Foglights habe ich ein Häkchen gesetzt und bei Highbeam das Häkchen weg gemacht.

Hey, jetzt geht was! 😊

Danke erstmal!

Steuergerät ist 09.

Zeiteinstellung kann unter "Anpassung" geändert werden (max. 60 Sekunden).
(wie am 08.12. bereits geschrieben)

Gestern Abend hab ich dann auch unter der Codierung mit Hilfe des Codierungsassistenten in Byte 06 das mit den Nebelscheinwerfern gefunden! Es ist, wie du es beschrieben hast. Jetzt leuchten nur noch die Nebelscheinwerfer und die LED-Girlande.

Was ich aber überhaupt nicht schaffe, ist das "Lichtupen" zu deaktivieren... Es gibt eine Option (ebenfalls im Byte 06) die lautet irgendwas mit "Lichtkontakt in der Fahrertür" (kann mich nicht mehr genau erinnern...). Leider ist es aber vollkommen egal, ob ich das mitcodiere oder eben nicht. Ich muss immer zuerst "Lichtupen"...

Wie hast du das gemacht?

Wie lautet Byte 06 bei dir? Bei mir jetzt ED (mit "Lichtkontakt in der Fahrertür...")