

Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 20. Dezember 2011 um 13:05

Hallo,

bei mir ist folgendes aktiviert:

Byte 6 - Bit 0,1,2,3,5. Wenn Du Bit 7 einschaltest, geht dein Coming/Leaving Home erst beim öffnen der Tür an.

Bei mir ist in der Anpassung bei Kanal 46 eine 1, dies steht normalerweise für automatisches CH/LH.

Bevor Du was in der Anpassung ändern kannst, musst Du vorher bei Zugriffsber. den in der Blase angezeigten 5 stelligen Code eingeben.

Voraussetzung fürs Funktionieren ist allerdings, dass der Lichtschalter auf "Auto" steht.

Viel Spass beim codieren und anpassen!!!