

Reifenpanne-permanente Anzeige

Beitrag von „Touaregulator“ vom 27. Dezember 2011 um 21:33

Ich hab scheinbar gar keine sensoren drin.Scheinbar hat der Vorbesitzer andere Reifen aufgezogen und deswegen die RDK deaktiviert und ich in meinem jugendlichen Leichtsin hab es in der Anzeige aktiviert und nu zeigt er mir permanent die Fehlermeldung und ich kann auf nichts anderes mehr zugreifen.Wie bekomme ich die Fehlermeldung nun raus?