

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 5. Januar 2012 um 14:21

Geht nur über VCDS, da man erst mal das Hiddenmenu im Steuergerät 5F freischalten muss.
Dann muss im Steuergerät 08 ein Bit gesetzt werden.