

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 6. Januar 2012 um 18:39

[Zitat von Momo7](#)

Im Klimabdienteil gibt es bei der Standheizung ab Werk den Direkteinschaltknopf. Da sind drei Wellen hochkant abgebildet. Was ist denn da für eine Taste, wenn man keine Standheizung hat? Ist das dann die REST-Wärmetaste? Und wenn das so ist, welche Funktion hat sie nach der Freischaltung? Auch die direkte Startmöglichkeit der Standheizung?

Momo

Sorry, ich sollte besser lesen, bevor ich antworte. 🙄

Ist es der linke Button im unteren Bereich?

Das sollte die Frontscheibenheizung sein.

Hast Du feine Drähte in der Frontscheibe?

Wenn ja, dann ist das die Frontscheibenheizung, für Restwärme hast Du ja einen richtigen Schalter in der Klimabedienung, dort steht "REST" drauf.