

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „tthom“ vom 7. Januar 2012 um 06:49

[Zitat von Momo7](#)

Im Klimabdienteil gibt es bei der Standheizung ab Werk den Direkteinschaltknopf. Da sind drei Wellen hochkant abgebildet. Was ist denn da für eine Taste, wenn man keine Standheizung hat? Ist das dann die REST-Wärmetaste? Und wenn das so ist, welche Funktion hat sie nach der Freischaltung? Auch die direkte Startmöglichkeit der Standheizung?

Momo

Hallo Momo, habs gerade mal ausprobiert, ist tatsächlich so, dass mit der Taste REST die Standheizung sofort gestartet wird, genau so wie übers RNS 850.
wäre ich alleien nicht so schnell drauf gekommen.

@ Rainer: Danke noch für den Tip, das die eingegebene Zeit die Abfahrtszeit ist und nicht die Startzeit der Standheizung. Da hätte ich bestimmt auch ne Zeit lang für gebraucht das zu kappieren. Ich sollte doch mal die Betriebsanleitung rauskramen. 🤖

Gruß

Thomas