

Kotflügel abbauen

Beitrag von „coala“ vom 11. Januar 2012 um 20:07

[Zitat von alex8047](#)

[...] Ich müsste an meinen Zuheizer ran, da dieser defekt ist. Dazu muss ich wohl den vorderen linken Kotflügel abbauen. [...]

Servus Alex,

es reicht, die linke Radhausschale abzubauen um an den Zuheizer zu kommen. Der Kotflügel muss nicht abgebaut werden. Kauf dir doch für die genaue Demontageanleitung einfach eine Stunde ETKA oder sprich beim AH Eichbichler vor und lass dir die ersten Seiten der Reparaturgruppe 82 "Standheizung" gegen eine Spende an die Kaffekasse ausdrucken 😊

Grüße in die Nachbarschaft

Robert