

Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „Momo7“ vom 20. Januar 2012 um 09:19

Die Batterie im Funkschlüssel meines T II ist leer. Ich erhalte eine Anzeige im Fahrzeugdisplay und möchte nun die Batterie wechseln.

In der Anleitung steht, dass man dazu zum 😊 soll.

Ich möchte selber wechseln und kann aber keinen Ansatz finden das Gehäuse zu öffnen.

Wer kennt sich aus und kann mir bitte einen Tipp geben?

Danke.

Momo