

Rücklicht, Funktion nur bei geöffneter Heckklappe

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 20. Januar 2012 um 12:10

[Zitat von zimbotom](#)

Immer in der gleichen Heckklappenstellung geht das Licht an bzw. aus.

Hallo,

ganz banale Idee, hast Du mal die Glühlampe gewechselt? Ansonsten vielleicht Kabelbruch.

Viel Erfolg bei der Suche!