

# Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „wd-v10“ vom 23. Januar 2012 um 12:52

[Zitat von Momo7](#)

Und jetzt stelle ich fest, dass beide Schlussselbatterien eine Spannung von 2,95 Volt haben.

Was stimmt denn da nicht? Warum zeigt der T II im Display an, dass die Schlussselbatterie erneuert werden muss?

Momo

Hallo Momo,

ist die Leerlaufspannung 2.95V? (Normale Spannungsmessung)

Neuere Digitalmultimeter haben auch eine Spannungsmessung für Batterien, hier wird eine kleine Last (wie im Normalbetrieb) bei der Messung angelegt und die angezeigte normal gemessene Leerlaufspannung bricht zusammen, wenn die Batterie leer ist.

Gruß

Werner