

Ambiant Light Fussraum während der Fahrt an ?

Beitrag von „Arndt“ vom 26. Januar 2012 um 09:22

[Zitat von Tessi](#)

Aber ich denke im normalen sollte das doch bei der Fahrt ausgehen oder??

Hallo Tessi,

Du kannst die Helligkeit der Fußraumbelichtung im MFD einstellen. Bei 0% ist es immer aus, ansonsten leuchtet es auch während der Fahrt mit dem eingestellten Wert.

P.S. Einstellung funktioniert nur im Stand.