

Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

Beitrag von „jeepschrauber“ vom 6. Februar 2012 um 11:25

Der Sensor ist vorne links im Radhaus, so halb hinter der Radhausschale. Von dem Sensor geht eine Verbindungsstang zum oberen Querlenker. Wenn du ihn nicht findest, schicke ich dir ein Bild. Wenn du den Stecker runter ziehst, schau dir die Kontakte an. Meistens sind die dann (weg) oxydiert. Wenn weg, hilft nur ein neuer Geber. Ist wohl ne Krankheit!