

Luftverteilung bei Standheizungsbetrieb beeinflussbar?

Beitrag von „astral“ vom 7. Februar 2012 um 19:20

Ich habe noch nicht herausgefunden, ob sich die Luftverteilung bei Standheizungsbetrieb einstellen läßt oder ob er da nach einem vorgegebenen Automatikschema verteilt. Wenn ich den Luftstrom bei der letzten Fahrt nur in den Fußraum gelenkt habe, werden dann die Scheiben von der Standheizung nicht angeblasen? Mir scheint, er betreibt die Standheizung unter der Einstellung "AUTO" und regelt Verteilung und Lüftungsintensität unabhängig davon, wie es zuvor eingestellt war. Was ist mit der Temperatur? Heizt er solange, bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist (unterstellt, diese würde vor Zeitablauf erreicht) oder heizt er solange bis die Zeit abgelaufen ist.

Gruß, Heinz