

Service Intervall Anzeige

Beitrag von „juma“ vom 8. Februar 2012 um 12:56

Servus,

sollte auch so funktionieren:

Km-Reset gedrückt halten und gleichzeitig starten.

nb.: Damit wird dann allerdings gleichsam das Longlife-Intervall auf 15.000 km gesetzt. Wenn es (weiterhin) bei longlife bleiben soll, dann nur per VCDS/VAG-Com.