

# **On-road/Off-road Schalter partiell unbeleuchtet?**

**Beitrag von „SOA“ vom 22. Februar 2012 um 12:01**

Hallo Heinz,

ja, das ist so gemacht.

Versuch einer Erklärung: On-Road ist der normale Fahrzustand, daher keine Anzeige. Wenn Off-Road aktiviert gibt es in Form der Anzeige eine Rückmeldung. Bei Luftfeder gibt es verschiedene mögliche Niveaus, so dass das aktuelle immer angezeigt wird.

Viele Grüße  
Sven