

Problem mit dem Luftfahrwerk

Beitrag von „Sami“ vom 23. Februar 2012 um 19:25

[Zitat von dreyer-bande](#)

.....womit das auch geklärt ist.
Das Auto senkt sich bei -Zündung aus- ab.
Gerade sollte er dabei schon stehen.
Zumindest wenn die Luftfederung auf Komfort oder Normal eingestellt ist.

Mir ist das echt noch nie aufgefallen. Von welcher Zeitverschiebung sprichst du da? Direkt nach dem Ausschalten der Zündung oder verschließen der Türen?

Gruß
Sami