

RNS 850 Mute-Einstellung

Beitrag von „xjs“ vom 28. Februar 2012 um 11:15

[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]danke für die Antworten, doch gibt es TII-Fahrer, die bestätigen können, dass die Startlautstärke null sein kann? Es gibt m.E. im TII auch keinen Stup-Punkt, wo man dies einstellen kann. Es wird nur die letzte Lautstärke gespeichert - auch wenn das RNS auf lautlos war??

gruss xjs[/FONT]