

Fahrersitz T R5 2004

Beitrag von „t-ray“ vom 8. März 2012 um 11:49

Aber nochmal ne Frage, ist die Batterie wirklich platt, dass sie ausgewechselt werden muss oder muss sie nur geladen werden?

Zum Laden befinden sich im Motorraum (links beim Spritzblech) die Starthilfe- und Ladepunkte.