

"Zwischengang" bleibt hängen

Beitrag von „Oswald_1968“ vom 16. März 2012 um 20:04

Hallo,

zuerst mal, "Zwischengang" ist sicher falsch. Weis aber nicht wie ich es sonst nennen soll.

Mein Problem:

Seit einiger Zeit passiert es am Morgen bei den ersten 5-6km immer wieder, das wenn mein dicker einen Gang wechsel macht, die Drehzahl nicht runter geht. Die Gang anzeige aber wechselt.

Wenn ich mehr Gas gebe erhöht sich die Drehzahl, er zieht aber nicht richtig. Zum Beispiel: wenn er sich normal verhält hab ich so ca. 1500U/Min bei 50 im 4. Gang. Wenn er es macht hab ich dann so 2000 bis 2500 U/Min. Und wie schon oben geschrieben, beim Gas geben erhöht sich die Drehzahl, er kommt aber nicht so richtig in Schwung.

Bis zum 3. Gang merkt man nichts.

War schon in der Werkstatt, die tauschten die Leitungen zum Steuergerät. Da es da ein Problem geben soll, das über die Ummantelung der Leitungen (Kapilarwirkung) das Öl in die Stecker kommen soll und das zu diesem Verhalten führt.

Es ist jetzt etwas besser geworden aber immer noch deutlich zu merken.

Hat jemand einen Tip?

Ach ja, 3.0 Diesel Baujar 03/2007 mit 64 000Km.

Bin Dankbar für jede Idee.

Gruß

Oswald