

Luftfahrwerk ausbauen Fahrerseite

Beitrag von „macko“ vom 17. März 2012 um 21:18

Hi,

die Schrauben liegen unter dem Motorsteuergerät.

Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle schon den Reparaturleitfaden zum Ausbau ansehen, Reparaturgruppe 40.

Steht einiges wichtiges drin.

Gruss

Marco