

VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.

Beitrag von „Momo7“ vom 26. April 2012 um 00:04

[Zitat von Sandu](#)

Hallo kaschtler, kannst du mir sagen wie du das Piep Signal freigeschaltet hast?

Vielen Dank.

Achtung, das funktioniert nur, wenn man eine Alarmanlage verbaut hat. Hier wird die separate Hupe benutzt.

Momo