

Luftfederung mit Fahrdynamik - km/h-abhängige Absenkung

Beitrag von „Sittingbull“ vom 13. Mai 2012 um 22:01

[Zitat von MRunck](#)

... im Handbuch steht der Hinweis, daß nur im Geländeniveaux, im Niveaux Beladen und im Niveaux Sondergelände die Anzeige permanent ist

Hallo Manfred,

richtig, so ist es 😊

Grüße von Stephan 😊