

Luftfederung mit Fahrdynamik - km/h-abhängige Absenkung

Beitrag von „coala“ vom 13. Mai 2012 um 22:03

[Zitat von MRunck](#)

[...] Die Veränderung des Luftfahrwerks wird im Display kurz angezeigt, wenn ich an der Walze drehe - soweit klar. Eine Einstellung, daß dies permanent angezeigt wird, habe ich bislang nicht gefunden [...]

Servus Manfred,

da gibt es auch nichts einzustellen. Du bekommst bezüglich der Niveauänderungen nur ein Feedback im Display, wenn du diese manuell auslöst, bzw. wenn du z.B. im Off-Road-Level die dafür zulässige Geschwindigkeitsschwelle überschreitest. Eine regelmäßige Anzeige der Absenkung (oder umgekehrt...) bei den programmierten Geschwindigkeitsschwellen erfolgt dagegen nicht.

Grüße
Robert