

# Parksensoren dauerhaft nach Start abschalten

Beitrag von „Arndt“ vom 22. Mai 2012 um 07:46

[Zitat von Peter aus Stade](#)

Ich habe aber mal grundsätzlich die Frage wie ich das Gepiepse ausschalte, Areaview aber anlasse.

Hallo Peter,

in dem Menue - kann man rechts im Bildschirm bei aktiven Area View einblenden - gibt es auch eine Taste zum abschalten des Tons. Oder mehrfach auf die Area-View Taste oberhalb des Navis drücken.

Aber auch diese Einstellungen sind bei kurzer Fahrtunterbrechung wieder vergessen. 🗑️