

Dynamic Light Assist abschaltbar?

Beitrag von „Arndt“ vom 2. Juni 2012 um 08:55

Ja, der DLA ist auch abschaltbar.

Grundsätzlich muss der DLA aber bei jedem Fahrtantritt neu aktiviert werden. Standardeinstellung ist "aus". Zur Aktivierung muss man den Lichthupenhebel einmal kurz betätigen.