

# Luftfahrwerk senkt sich im Stand ungewollt ab

Beitrag von „Ernie“ vom 11. Juni 2012 um 18:36

Hallo Marcus,

die Regelung des Luftfahrwerks arbeitet ständig, das ist normal. Das Brummen was du hörst, ist der auf Höhe des Beifahrersitzes unter dem Wagenboden verbaute Kompressor, der sowohl beim Heben als auch beim Senken arbeitet.

Nun ist es jedoch so, daß der Wagen nur gesenkt wird, wenn alle Türen geschlossen sind (sonst besteht die Gefahr, daß die Türen aufsetzen), und ebenso nur gehoben wird, wenn die Kofferraumklappe zu ist (Garage). Deshalb passiert das meist beim Abschließen.

Es reicht aus, wenn eine oder zwei Personen aussteigen oder einsteigen, damit eine Nachregelung erforderlich wird. Auch passiert es, daß sich die Luft in den eimergroßen Luftzylindern (kannst du in den Radkästen gut sehen) bei Temperaturanstieg tagsüber ausdehnt, und dann beim Losfahren ein Absenken erfolgt. Das harte Federn habe ich noch nicht beobachtet (fahre immer mit der Normaleinstellung).

Gruß

Bernward