

Anhängerbetrieb und Luftfederung Stützlast

Beitrag von „coala“ vom 21. Juni 2012 um 18:28

[Zitat von T-Fan](#)

[...] Wie sieht es dann beim Fahren aus, verstellt sich das Fahrwerk wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit überschreite ?? [...] Kann man das evtl. sperren. ? [...]

Servus Andi,

sobald du schneller als 70 km/h fährst wird wieder das Normalniveau automatisch angesteuert. Das kannst du verhindern, indem du während der Fahrt die Taste "Lock" in der Mittelkonsole drückst (ist die gleiche Taste wie für den Wagenhebermodus). Dann bist du allerdings auch auf diese Maximalgeschwindigkeit abgeregelt. Schneller als die 70 km/h kannst du (aus Gründen der Fahrstabilität) im Offroad-Niveau nicht fahren.

Grüße
Robert