

Beladung vom DPF mit VCDS ermitteln.

Beitrag von „coala“ vom 7. August 2012 um 09:41

[Zitat von Robertsche](#)

[...] habe ich mir VCDS-Lite geholt und wollte den wert selbst auslesen. im Messwertblock 104 zeile 3 zeigt er mir bei laufendem Motor einen Wert von 15.5 an ist sie beladung nun 15.5 gramm oder 155 ??? [...]

Servus,

schau mal hier, da sollte das ausreichend beschrieben sein: [KLICK](#)

<http://www.stemei.de/pages/coding/z...ng-anzeigen.php>Grüße

Robert