

# Fehler: Leuchtweitenregulierung prüfen

**Beitrag von „magge“ vom 12. September 2012 um 09:14**

Hallo.

Bin ganz neu hier und habe ein Problem: Im Fehlerdisplay im Cockpit kommt bei mir "Leuchtweitenregulierung prüfen". Die Stellmotoren für das Licht funktionieren aber. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es sich hierbei oft über ein Problem der Steckerverbindung im linken Radkasten handelt.

Wo finde ich den Stecker genau?? Ist es der, der direkt hinter der Bremsscheibe befestigt ist??

Bitte um Antwort.

Danke.