

# Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Michael8“ vom 12. Oktober 2012 um 15:21

## [Zitat von Zed](#)

1. schaltet das Green Menü frei
2. aktiviert die Standheizungsfunktionen im RNS unter "Climate".
3. aktiviert die Standheizung selbst

Hallo Zed,

wir sind mit dem VCDS am Fahrzeug, finden aber 5F nicht.  
Wo müssen wir suchen???

Liebe Grüße  
Micha