

Hydraulikölverlust Servolenkung

Beitrag von „coala“ vom 14. November 2012 um 00:37

[Zitat von chrissi123](#)

[...] muss zum Ölstandmessen die Kappe wieder reingeschraubt werden oder einfach nur aufgesetzt werden? [...] Kann man das Mineralöl auch so beim 😊 kaufen?? [...]

Servus Chris,

Füllstand bei kaltem Öl prüfen: Räder müssen in Geradeausstellung stehen. Deckel abschrauben, Messstab abwischen, Deckel wieder handfest aufschrauben. Der Ölstand muss sich im Bereich der "MIN-Markierung" befinden +/- 2 mm ober/unterhalb. Alternative Methode: Im betriebswarmen Zustand muss der Ölfüllstand zwischen "MAX" und "MIN" liegen.

Das Öl kannst du natürlich auch beim Freundlichen erwerben, es nennt sich "G 002 000".

Grüße
Robert