

Batterie rangfolge

Beitrag von „speedracer“ vom 20. November 2012 um 21:00

hallo, Frage mein T hat zwei Batterien wegen der Orig. Standheizung, die Tage sprang diese nicht an wegen Unterspannung der Batterie im Kofferraum diese ja dafür ist..wie ist das wird die Batterie erst geladen wenn Starterbatterie voll ist oder parallel von Lichtmaschine..? und wenn an Pole im Motorraum ladung anhängt, wird dann evt nur Sitzbatterie geladen..? (da im Kofferraum die Spannung von Ladung nicht ankam ! keine Volt veränderung !! An Polen lag 14 Volt an (Ladegerät) und im Kofferraum 12 wie Ruhezustand der Sitz war nicht messbar da Batterie ja gut versteckt 😞 Wie ist die Rangfolge der Ladung über Lichtmaschine oder Ladegerät Danke für eure Hilfe mfg Björn