

Batterie rangfolge

Beitrag von „speedracer“ vom 21. November 2012 um 17:29

man kann sich auch anstellen...

also mal in klarer Form:

V6 TDI Bj 6/ 2008

Wann wird welche Batterie geladen ?

Ich habe zwei da ja eine Orig. STH verbaut ist, Frage wird Zusatzbatterie im Kofferraum über Pole im Motorraum mit geladen ? oder nur wenn T läuft und wird parallel geladen oder erst die Starter Batterie am Sitz und dann die andere im Kofferraum??

Ich habe die Tage über Pole (Motorraum) geladen, und konnte an Zusatzbatterie Kofferraum('STH) keine Ladung erkennen (Volts) etc...muss diese manuell extra geladen werden wenn man dieses macht ? oder wie stehts mit den Ladungen der beiden Batterien?...jetzt besser zu verstehn..?

Danke jetzt bitte um Fachlicht korekte Antworten

