

Batterie rangfolge

Beitrag von „coala“ vom 21. November 2012 um 17:43

[Zitat von speedracer](#)

[...] Wann wird welche Batterie geladen ? [...]

Servus,

in kurzen Worten:

- 1.) Die Batterie im Heck muss via Batterielader separat geladen werden, da durch im Stand durch das Laderelais von der Starterbatterie getrennt.
- 2.) Während der Fahrt wird sie nach Bedarf geladen - wie auch die Starterbatterie - und zwar auch parallel zu dieser.

Grüße
Robert