

Notebook an Steckdose im TII anschließen Eurosteckdose -> Schuko-Stecker

Beitrag von „Janni“ vom 13. Dezember 2012 um 14:41

[Zitat von Arndt](#)

Hallo Robert,

was ich als schizophran an der ganzen Sache sehe, ist die Tatsache, dass ein gewisser Teil der Netzteile mit Schukostecker/Kaltgeräteeuchse aber der andere Teil mit Eurostecker/"Flachbuchse" (wie am Rasierapparat) ausgestattet sind. Warum müssen denn manche Netzteile geerdet werden und andere nicht?

Welcher Stecker für welches Gerät verwendet wird hängt zB davon ab welches Gehäusematerial Verwendung findet, Schirmungskonzept etc....