

Standheizung Benziner

Beitrag von „Darragh“ vom 16. Dezember 2012 um 20:58

Ich kann jetzt nur für die Dieselvariante etwas sagen, aber ich denke, mal abgesehen vom Brennraum und Zündung, sollten diese auf gleiche Art arbeiten.

[Zitat von M.C.Krohn](#)

[...]

1. Woher bekommt die Pumpe ihre Spannung? Vom Steuergerät?
2. Wo sitzt das Steuergerät beim 3,6 l. Benziner?[...]

Diese wird direkt über das Steuergerät (J162) der Standheizung mit Spannung versorgt... Das Steuergerät der Standheizung befindet sich direkt auf der Standheizung.

[Zitat von M.C.Krohn](#)

[...]

3. Ist die Pumpe über den Sicherungskasten abgesichert? Welche Sicherung?

Leider nicht... Lediglich die gesamte Standheizung ist über eine Sicherung abgesichert. Diese befindet sich auf der linken Seite im Sicherungshalter (Nr. 4 -- 20A)

- Kontrollier einmal die Steckverbinder an der Standheizung (Steuergerät)... vielleicht liegt hier der Fehler...
- Wie sieht es mit dem Endrohr des kleinen Auspuffes aus, ist der vielleicht durch Schlamm oder ähnlichem zugesetzt?
- Was ist mit dem Thermoelement? ... aber das sollte dann auch im Fehlerspeicher stehen....