

Beschlagen der Frontscheibe

Beitrag von „coala“ vom 19. Dezember 2012 um 09:04

[Zitat von Christian.K](#)

[...] Wird die Innenraumtemperatur nur über den Automaticmodus geregelt oder auch wenn ich die Luftverteilung händisch nachregl? [...]

Servus,

das was du in den Displays unterhalb der Einstellknöpfe für die Temperatur angezeigt bekommst, das wird auch als Solltemperatur angenommen und eingeregelt - mit oder ohne Automatik. Durch manuelle Auswahl der Luftverteilung werden die anderen automatischen Funktionen (Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Umluft...) nicht "entautomatisiert" 😊

Grüße
Robert