

Stromversorgung Umwälzpumpe

Beitrag von „Darragh“ vom 23. Dezember 2012 um 15:33

Der Sicherungshalter auf der linken Seite.... Nr.2 - 5A und Nr.4 - 20A

Der Relayträger befindet sich unter dem Amaturenbrett Fahrerseite.