

PDC Einparkhilfe flackert und klackert

Beitrag von „seekingdanger“ vom 31. Dezember 2012 um 11:36

Hallo Gemeinde,

seit einigen Wochen spinnt mein PDC. Die üblichen Fehlerquellen (Steuergerät, Sensoren, Kabelbruch, Stecker) sind mir bekannt.

Entweder habe ich beim PDC einen Totalausfall oder es funktioniert problemlos.

In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, mit dem Ergebnis, dass manchmal Kontakt besteht und manchmal nicht.

Hat also nicht unbedingt geholfen.

Heute hatte ich während der Fahrt eine flackernde Anzeige am PDC, vorne und hinten.

Dabei klackerte es aus dem Amaturenbrett, als wenn es von einem Relais komme.

Um meine Fehlersuche logisch aufzubauen wollte ich zunächst klackernde Relais (?) , dann das Steuergerät tauschen, dann erst

an die Sensoren bzw Stecker / Kabel.

Wo finde ich das Relais und welche Bezeichnung hat es ?

Gruß Marcus